



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Пермь»
(АО «Газпром газораспределение Пермь»)

Пермский районный филиал

ул. Оверьятская, д. 54, г. Пермь,
Пермский край, Российская Федерация, 614065
тел.: +7 (342) 220-02-21, факс: +7 (342) 220-02-52
e-mail: post@prf.ugaz.ru
ОКПО 03295605, ОРГН 1025900512670, ИНН 5902183841, КПП 590502003

№ _____
на № _____ от _____

Руководителям жилищно-
эксплуатационных организаций

Просим принять к сведению и донести данную информацию до жителей.

Газовое оборудование, у которого сжигание газа производится внутри топочного пространства (котлы, водонагреватели, отопительные приборы) имеют организованный отвод продуктов сгорания через дымовые каналы (дымоходы) в атмосферу.

Дымовые трубы должны быть вертикальными, без уступов, из глиняного кирпича или из жаростойкого бетона, с карманами в основаниях глубиной 250 мм с отверстиями для очистки, закрываемыми дверками. Допускается применять дымовые каналы из хризотилоцементных (асбестоцементных) труб или сборных изделий из нержавеющей стали заводской готовности (двухслойных стальных труб с тепловой изоляцией из негорючего материала).

Более 50% несчастных случаев при пользовании газовыми водонагревателями и котлами происходит при засорении дымохода. Отравление людей угарным газом (СО) происходит из-за отсутствия тяги в дымоходе. Так же способствуют отравлению продуктами сгорания закрытые шибера при пользовании печными горелками. Поэтому владельцы газифицированных помещений, где установлены газовые аппараты, пользователи газовыми водонагревателями должны перед их розжигом самостоятельно проверять наличие тяги в дымоходе, а пользователи печными горелками – убедиться в открытии шибера.

Наличие тяги в дымоходе проверяется путем поднесения зажженной спички под колпак (отверстие для проверки газовой тяги) газового водонагревателя. При этом пламя должно втягиваться вовнутрь.

В помещениях, предназначенных для установки газовых приборов, должна быть естественная вентиляция. Приток воздуха должен осуществляться через форточку, фрамугу в окне, а вытяжка - через решетку вентиляционного канала.

Наличие тяги в вентиляционном канале проверяется листом тонкой бумаги, которая прикладывается к вентиляционной решетке. При достаточной тяге в канале лист бумаги плотно прилегает к решетке и самостоятельно удерживается в таком состоянии.

Не допускается заклеивать вентиляционные решетки или закрывать их предметами домашнего обихода. Так же недопустимо пользоваться газовыми приборами при отсутствии притока воздуха (т.е. наглухо закрытых окнах).

В процессе эксплуатации дымовые и вентиляционные каналы подлежат проверке их состояния и при необходимости очистке **не реже 3 раз в год** (перед отопительным сезоном, в середине и после окончания отопительного сезона).

Кроме того, в зимнее время не реже 1 раза в месяц необходимо производить осмотр оголовков дымоходов с целью предотвращения обмерзания и закупорки их устьев.

Проверка дымоходов и вентиляционных каналов осуществляется организацией, обладающей лицензией на деятельность по монтажу, обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Проверка дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах проводится при участии представителя управляющей организации (ТСЖ, ЖСК) или лица, ответственного за содержание общего имущества, а в индивидуальных домовладениях – в присутствии собственника. Результаты обследования технического состояния дымовых и вентиляционных каналов оформляются актом соответствующей формы.

В случае обнаружения непригодности к эксплуатации дымоотводящих и/или вентиляционных каналов (обмерзание, закупорка оголовков, засорение или отсутствие тяги) пользоваться газовыми приборами категорически запрещается!

ВНИМАНИЕ! «ГАЗОВЫЕ» МОШЕННИКИ!

Участились случаи мошенничества псевдо-газовиков
Они предлагают жителям провести проверку и/или замену
газового оборудования в квартире и угрожают отключением газа

КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:



Проверять газовое оборудование в доме может только специализированная организация



Специализированная организация должна иметь договор на техническое обслуживание с УК или ТСЖ вашего дома



Специализированная организация предупреждает заранее о проведении проверки. Объявления на информационных стендах дома и в подъездах



Сотрудник специализированной организации обязан предъявить служебное удостоверение

ЕСЛИ ВЫ СОМНЕВАЕТЕСЬ В ЛИЧНОСТИ СОТРУДНИКА, НУЖНО:



Уточнить в УК или ТСЖ, действительно ли в доме проводится проверка газового оборудования



Позвонить по номеру аварийной газовой службы АО «Газпром газораспределение Пермь» — **04**
(с мобильного **104**)



Если в УК, ТСЖ или аварийной газовой службе не подтверждают информацию о проведении проверки в доме, то вы столкнулись с «газовыми» мошенниками!



Необходимо немедленно сообщить о мошенниках в отделение полиции!

Инструкция по безопасному пользованию газом в быту

1. Население, использующее газ в быту обязано:

- 1.1. Пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в АО «Газпром газораспределение Пермь», иметь инструкции по эксплуатации газовых приборов и соблюдать их.
- 1.2. Следить за нормальной работой газовых приборов, дымовых (при наличии) и вентиляционных каналов, проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания в дымоход (газовые колонки и котлы).
- 1.3. Очищать «карман» дымохода. В зимнее время периодически проверять оголовки с целью недопущения их обмерзания и закупорки.
- 1.4. Обеспечивать приток воздуха в помещение, в котором установлено газоиспользующее оборудование, входящее в состав ВДГО и (или) ВКГО.
- 1.5. В случае предстоящего отсутствия более 24 часов в помещении в многоквартирном доме закрывать запорную арматуру (краны), расположенную на ответвлениях (опусках) к бытовому газоиспользующему оборудованию (кроме отопительного оборудования). При отсутствии более 48 часов – полностью перекрывать краны к газоиспользующему оборудованию.
- 1.6. Обеспечивать своевременное техническое обслуживание, ремонт, техническое диагностирование и замену ВДГО и (или) ВКГО. Обеспечивать доступ представителей газового хозяйства для ТО ВДГО или ВКГО.
- 1.7. В любое время суток обеспечивать беспрепятственный доступ в помещения, в которых размещено ВДГО и (или) ВКГО, работникам аварийно-диспетчерской службы газораспределительной организации.
- 1.8. При внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газовых приборов и сообщить в аварийную газовую службу по телефону 04(с мобильного – «104»).
- 1.9. При появлении в помещении квартиры запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения, вызвать аварийную службу АО «Газпром газораспределение Пермь» по телефону 04 (с мобильного – «104») вне загазованного помещения. Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрическим звонком

2. Населению запрещается:

- 2.1. Проводить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика), переустановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры.
- 2.2. Осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, изменять площадь отапливаемых помещений без согласования с соответствующими организациями.
- 2.3. Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство дымоходов и вентиляционных каналов, заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать и заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов. Использовать устройство электро-механического побуждения удаления воздуха (вентилятор в вентканале) в помещении, в котором установлено бытовое газоиспользующее оборудование с отводом продуктов сгорания в дымовой канал.
- 2.4. Отключать автоматику безопасности и регулирования на газоиспользующем оборудовании. Самостоятельно без привлечения специализированной организации осуществлять проверку срабатывания сигнализаторов или систем контроля загазованности помещений.
- 2.5. Пользоваться газом при неисправных газовых приборах, газовых баллонах, автоматике безопасности, обнаружении утечки газа, отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах.
- 2.6. Пользоваться газом при наличии шибера (заслонки) на дымоходе, нарушении плотности кладки, штукатурки (при появлении трещин) газифицированных печей и дымоходов. Самовольно устанавливать дополнительные шиберы в дымоходах и на дымоотводящих трубах от водонагревателей. Использовать, устанавливать газогорелочное устройство в отопительных бытовых печах при их размещении в помещениях многоквартирных домов.
- 2.7. Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках вентиляционных каналов, шиберах газифицированных печей, отсутствии своевременной проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов.
- 2.8. Оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику).
- 2.9. Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правила пользования этими приборами.
- 2.10. Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений.
- 2.11. Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.
- 2.12. Перекручивать, передавливать, заламывать, растягивать или зажимать газовые шланги, соединяющие бытовое газоиспользующее оборудование с газопроводом.
- 2.13. Применять открытый огонь для проверки работы вентканалов и обнаружения утечек газа.
- 2.14. Хранить в помещениях и подвалах порошковые или заполненные сжиженным газом баллоны. Самовольно, без специального инструктажа, производить замену порошковых баллонов на заполненные газом и подключать их.
- 2.15. Иметь в газифицированном помещении более одного баллона вместимостью 5 литров.
- 2.16. Располагать баллоны напротив топочных дверей печей на расстоянии менее 2м.